



# SCORPION

## Инструкция по эксплуатации

### Управление



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Вкл/Выкл фонаря               | 6. Громкость +   |
| 2. Настройка ▲                   | 7. Громкость -   |
| 3. Настройка ▼                   | 8. Переключатель режимов   |
| 4. Индикатор включения приемника | 9. Вкл/Выкл приемника (длительное удержание), выбор диапазона KB |
| 5. Индикатор зарядки батареи     |  |



Поиск станций/Автопоиск (нажмите и удерживайте клавишу настройки «▲»/«▼»)



Селектор диапазонов FM/AM/Cell/SW



Для выбора шага настройки AM 9/10 кГц: выключите приемник, нажмите и удерживайте клавишу «▲», выберите нужный шаг.

Диапазоны работы приемника:

FM (87,5 – 108 МГц)

AM (522 – 1620 кГц)


SW (3000 – 21850 кГц)

Для выбора метрового диапазона в режиме КВ (SW) нажмите клавишу «⏻»


Cell – режим зарядки мобильного телефона. Для зарядки, подключите телефон к USB-разъему приемника, вращайте рукоятку динамо-генератора. Приемник не может быть выключен в режиме зарядки телефона.

## Установка времени


Нажмите и удерживайте клавишу «M», на дисплее будут мигать часы




С помощью клавиш Настройки ▲/▼ установите текущий час



Нажмите на клавишу «M» для установки минут. Минуты будут мигать на дисплее




С помощью клавиш Настройки ▲/▼ установите минуты



## Формат времени (12/24)

Нажмите и удерживайте клавишу «M», затем с помощью клавиши настройки «▲» выберите нужный формат



## Внимание

- Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги
- Не опускайте устройство в воду на длительное время
- Предохраняйте устройство от воздействия высокой влажности
- Используйте только при температуре от 0 °C до 40 °C
- Немедленно отключите устройство, если внутрь попал посторонний предмет или влага
- Производите чистку только сухой тканью. Не используйте моющие средства во избежание повреждения поверхности.
- Не вскрывайте устройство
- Производите обслуживание только в сервисном центре